


**Sujet :** Moteur, montage de la distribution.

Chers Clients,

Nous attirons votre attention sur l'importance de la mesure « hauteur sous coupelles » Admission et Echappement, lors du montage de la distribution sur votre **C2 R2 MAX**.

En effet, il est primordial de respecter les valeurs et tolérances notées sur le schéma ci-dessous, également inclus dans la notice de montage **C2 R2 MAX** (Chapitre A14, page 5).



Les tolérances pour ces deux dimensions sont  $\pm 0,25\text{mm}$ , soit :

- Valeur mini : 33,75 mm.
- Valeur maxi : 34,25 mm.

Merci de votre attention.

S. BARRAUD le 11/06/09