

## PLANNING DE CONTRÔLE, MAINTENANCE ET REMPLACEMENTS PIÈCES

Désignation	Contrôle (Km)	Remplacer (Km)	Information
<b>MOTEUR</b>			
Moteur		2000	
Démarrreur		2000	
Alternateur		2000	
Radiateur	Chaque Rallye	2000	
Echangeur	Chaque Rallye	2000	
Bougies	100 ou chaque Rallye	350	
Pompe à essence		2000	
Filtre à air	Chaque service		Avoir 2 filtres pour roulement (nettoyage et graissage).
Collecteur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes fixation, emmanchement, écrasement.
Catalyseur d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel du pain interne.
Silencieux d'échappement	Chaque Rallye	Selon état	Contrôle visuel pattes de fixation, état interne.
Roulement de queue de BV		1000	Remplacer les vis de volant moteur en cas de démontage
<b>BOITE DE VITESSES</b>			
Boîte de vitesses		1000	
Disque d'embrayage	300	1000	
Mécanisme d'embrayage		2000	
Transmissions		1000	Etat des soufflets, oxydation des pièces.
<b>ANTICOUPLÉ ET SUPPORTS MOTEUR / BOITE DE VITESSES</b>			
Support moteur sur caisse	Chaque Rallye		
Silentbloc de support moteur	Chaque Rallye	1200	Contrôle état, déchirures.
Support moteur sur culasse	Chaque Rallye		
Support boîte de vitesses sur caisse	Chaque Rallye		
Silentbloc de support boîte de vitesses	Chaque Rallye	1200	Contrôle état, déchirures.
Support boîte de vitesses sur BV	Chaque Rallye		
Biellette anticouplé	Chaque Rallye	Suivant état des silentblocs	Contrôle état, déchirures.
<b>AMORTISSEURS</b>			
Amortisseurs avant		1000	
Huile Jambe de Force Avant		500	350 km sur Terre
Amortisseur arrière		1000	

## PLANNING DE CONTRÔLE, MAINTENANCE ET REMPLACEMENTS PIÈCES

Désignation	Contrôle (Km)	Remplacer (Km)	Information
<b>TRAIN AV</b>			
Pivot Av Ass	Chaque Rallye	5000	
Rotule de triangle	Chaque Rallye	1000	
Bras de Carrossage	Chaque Rallye	1000	
Rotule de direction / bras	Chaque Rallye	1000	Contrôle du jeu, remplacement en cas de choc
Berceau	Chaque Rallye	Suivant état	Contrôle des soudures, supports anticouple et crémaillère
Goujons de roue		2000	
Ecrous de roue		2000	
<b>TRAIN AR</b>			
Roulement de roue	Chaque Rallye	5000	Contrôle du jeu.
Fusée	Chaque Rallye		Contrôle du serrage.
Goujon de roue		2000	
Ecrou de roue		2000	
<b>FREINS</b>			
Roulement de Balance Bar	Chaque Rallye	2000	En fonction de l'usure
Plaquettes AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	
Etrier AV	Chaque Rallye	1000 (joint de piston)	
Disque de Frein AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	Dépend des plaquettes utilisées
Bol de disque AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	Traces de "pitting".
Bobinette de disque AV	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	Marques, traces de "pitting".
Vis + écrous de bobinettes disques AV	Chaque Rallye	Chaque démontage	Contrôle du couple de serrage.
Plaquettes AR	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	
Disque de Frein AR	Chaque Rallye	En fonction de l'usure	
<b>Fréquence de Vidange</b>			
Huile Moteur		300	
Huile BV		150	échange du filtre toute les deux vidanges

le 20 Décembre 2011